

**NARDI**



**BHV 02**



**BHG**



**BH 02**

**Novi Beograd:** 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826  
Bul. Arsenija čarnojevića 66

**SRB** UPUTSTVO ZA UPOTREBU

## **POSTOVANI KORISNICI**

Zahvaljujemo vam sto ste izabrali nas proizvod, sinonim za kvalitet i sigurnost.

Nadamo se daće isti da odgovori vašim potrebama i zahtevima. Kada god smo vam potrebni ne dvoumite se potrazite nas. Mi ćemo uvek biti uz vas kada god vam je potrebno za saradnju i za pružanje svih potrebnih informacija vezanih za proizvode NARDI.

- Veoma va no! Sačuvajte ovu knjicu zajedno sa uređajem u slučaju da uređaj predate nekoj drugoj osobi na korišćenje.
- Uređaj namenjen je neprofesionalnoj upotrebi privatnih lica. Namjenjen je za korišćenje od strane odraslih. Ne dozvolite deci da se igraju u njegovoj okolini. Delovi mašine sa njegove prednje strane se zagreju tokom rada.
- Pazite na decu i osobe sa invaliditetom da ne budu u blizini uređaja dok on radi. Držite ih van domaća zagrejanih površina.
- Ugradnju uređaja treba da obave stručna lica.
- Pre bilo kakve popravke ili čišćenja isključite uređaj iz struje i sačekajte da se ohladi.
- Isključite ringlu (grejnu ploču) pre nego što sklonite sud za kuhanje.
- Korisnik ne treba da zameni strujni kabel uređaja. Kod takve zamene treba da se obratite stručnom osoblju.
- Pazite da na ringlu ne stavite posudu sa deformisanim ili neravnim dnem. Može da dođe do prevrtanja posude ili izlivanja tečnosti.
- Ako je stakleno-keramička površina čak i lako ogrevana, odmah isključite uređaj iz struje.
- Nikada ne stavljajte aluminijsku foliju, plastične posude ili neki drugi kratkoročni materijal na zagrejane površine. Nikada ne koristite stakleno-keramičku ploču kao podlogu za nošenje drugih predmeta.
- Stakleni poklopac koristite za pokrivanje ringli samo onda kada se zagrejana površina ohladila. Poklopac koristite u svrhu zaštite i ni za šta drugo.
- Pre nego što otvorite poklopac, odstranite bilo kakvu prolivenu tečnost.
- Ne koristite parne sisteme u svrhe čišćenja.
- Pri svakoj opravci kvara, obratite se ovlašćenom servisnom centru i tražite originalne rezervne delove. Ako popravku obavlja nekvalifikovano osoblje, moguća su oštećenja uređaja.

Uređaj je u skladu sa sledećim standardima Evropskog saveza:

- 73/23 + 93/68 (nizak napon)
- 89/336 (elektromagnetska kompatibilnost)
- 89/109 (komponente koje ulaze u sastav hranljivih proizvoda)
- 2002/96 (obezbeđenje od elektronsko i električno korišćenje)

## Uputstvo za upotrebu

Na kontrolnoj zoni uređaja su ugrađeni svi mehanizmi i prekidači za korištenje ugradne grejne ploče.

### Rad grejne ploče sa električnim ringlama (model BH02)

Električne ringle mogu da budu standardne ili brzo zagrevne. Ovaj drugi tip ima crveni krug u sredini. U zavisnosti od vaših potreba, ringle mogu da se podešavaju na 6 različitih vrednosti okretanjem prekidača u smeru kazaljke na satu ili obrnuto, osim na poziciju "0" (ringle su isključene). Što je veća pozicija na koju ste okrenuli prekidač, tako se ringle i više zagrevaju (pogledajte tablicu). Kada koristite brzo zagrevne ringle, termostat automatski smanjuje topлотност ringle kada se dostigne odgovarajuća temperatura. Signalna lampica, postavljena blizu prekidača, signalizira da su ringle uključene.

### Saveti i korišćenje grejnih ploča za kuvanje

Za smanjeni utrošak energije i duži vek trajanja uređaja, savetujemo Vam da koristite kuhinjsko posuđe sa ravnim dnom i prečnikom koji nije manji od prečnika ringle.

Pazite da se tečnosti ne prelivaju na ringlu.

Ne ostavljajte ringlu da gori a da na njoj nije neki sud ili da je on prazan, i nikada ne koristite ringle zazagrevanje prostorije. Uključite ringlu tek nakon što ste stavili neku posudu za kuvanje.

**Kada isključite ringlu, ona ostaje topla još neko vreme.**

### Korišćenje staklene-keramičkih ploča (model BHV 02)

Staklene keramičke ploče imaju 2 grejna elementa koji se regulišu specijalnim prekidačima, koji imaju svoju brojčanu vrednost. Regulisanje ovih ploča je neprestano i na većoj brojčanoj poziciji postiže se i veća temperatura grejnih elemenata. Osim glavne signalne lampe, postavljene su dodatne dve lampe na kontrolnoj tabli koje signaliziraju kada se zagrejana površina ohladila (približno 50°C).

### Korišćenje grila (model BHG)

Ove ploče sadrže jedan grejni element koji se reguliše jednim specijalnim prekidačem sa brojčanim vrednostima. Regulacija ovakvih ploča je neprestana i na većoj brojčanoj poziciji javlja se produženo vreme za zagrevanje grejnog elementa.


Prekidač okrenite na poziciju "0" kada hoćete da isključite gril. Osim glavne signalne lampice, postoji još jedna na kontrolnoj tabli koja signalizira kada je postignuta bezopasna vrednost (približno 50°C).



Simbol na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kućni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši reciklacija električne i elektronske opreme. Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštitiivotne sredine koji se tiču odlaganja otpada.

Uređaji su predviđeni za ugradnju gde je minimalna dubina elementa 550 mm.


- Postavite dostavljeni specijalni ulo ak na rub ploče. Postavite tako da krajevi dodiruje, ne preklapaju.
- Postavite ploču u otvor tako da je centrirana.
- Fiksirajte ploču u otvor elementa sa šarkama. Snaga šrafova će biti dovoljna da preseče ulo ak tako će višak moći lako da se odstrani.



#### Napomene

Ako postoji kuhinjski element iznad ploče za kuvanje, treba je tako postaviti da je razmak između njih najmanje 600 mm.

Da bi se izbeglo preterano pregrevanje, iako nije ugrađena rerna ispod ploče, neophodno je da se osigura razmak između elemnata.



	Podgrejavanje	Kuvanje	Pečenje
Normalne i brzo zagrevne ringle	1 2	3 4	5 6
Staklene-keramičke ploče Grilovi	1	2	3

#### Odravanje i čišćenje

Ne koristite parne sisteme u svrhe čišćenja.

Pre bilo kakve popravke i čišćenja, isključite uređaj iz struje. Za emajlirane površine koristite hladnu vodu i sredstvo za čišćenje. Nikada ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje. Isperite sa vodom nerđajuću čeličnu površinu i prosušite je sa mekom, pamučnom krpom. Za čišćenje ringli koristite sunder ili vla nu krpnu i zapamtite da previše vode (koja curi sa krpe) mo e da ošteći električne elemente. Postojanje mrlje očistite sa neabrazivnim sredstvom za čišćenje ilo nekim specijalnim preparatom ili zagrejanim sircetom.

Električne ploče čistite sa vla nom pamučnom krpom a nakon toga je blago prema ite sa uljem dok je ploča još topla.

Staklene površine čistite kada se ohlade sa plastičnom lopaticom i nekip neabrazivnim sredstvom za čišćenje.

Obratite se stručnom osoblju u slučaju da Vaš uređaj ne radi kako treba ili uopšte ne radi.

#### Uputstvo za ugradnju

U daljem tekstu izla smo informacije za stručno osoblje koje mo e da izvrši instalaciju ili opravku, u skladu sa propisanim normama.

#### Povezivanje na električnu mrežu

Uređaji su snabdeveni sa kablom za struju sa triice koji radi sa jednofaznom i promenljivom strujom.

Strujni provodnik je uto-zelen.

Povezivanje uređaja na el. mrežu treba da uradi stručno lice, saglasno propisanim normama.

## Povezivanje strujnog kabla na glavno napajanje


Spojite utikač, odgovarajućih dimenzija (naznačeno u tabeli sa podacima) sa kablom i uključite u odgovarajuću utičnicu. Izbegavajte upotrebu adaptera ybog toga što mo e da dođe do pregrevanja. Za direktni kontakt sa glavnim napajanjem, između uređaja i glavnog napajanja treba da postoji jednoplusni priključak sa minimalnim razmakom između kontakta 3mm. Uto-zeleni provodnik za uzemljenje ne treba da se isključi iz tog priključka.

Braon fazni provodnik treba da se pove e sa fazom glavnog napajanja. Strujni kabal treba tako da se postavi da ni jedan njegov deo ne bude izlo en temperaturi većoj za 50°C od sobne.


Pre nego što pove e te uređaj na el. mre u, proverite da li mre a i kontakt mogu da izdr e napon uređaja (pogledajte tabelu sa podacima).

Isto tako proverite da li strujni kabal ima efikasno uzemljenje i da li odgovara propisanim standardima, kao i to da li je utičnica lako dostupna nakon ugradnje uređaja.

**Proizvođač ne odgovara za bilo kakve kvarove ili oštećenja nastali ne poštovanjem uputstava.**



Ploče serije 45 cm



Ploče serije 60 cm

Ploče serije 30 cm

Ploče mogu da se ugrade u bilo koji kuhinjski elemenat, koji mo e da izdr i temperaturu 65°C veću od sobne (EN 60335-2-6). Izbegavajte ugradnju uređaja blizu zapaljivih predmeta.